


Instructie

Batterij thermostaat vervangen



Stap 1

Ga naar de thermostaat

Zoek de (hoofd)thermostaat in je woning. Dit is een klein apparaatje aan de muur waarmee je de temperatuur in huis regelt.

Stap 2

Zoek het batterijklepje

Kijk aan de onderkant of zijkant van de thermostaat. Vaak zie je daar een klein vakje of klepje om bij te batterijen te komen. Niet rondom te vinden? Dan zit het klepje mogelijk aan de achterkant. Pak de thermostaat vast en klik voorzichtig eerst de onderkant los van de muur en vervolgens kan je de thermostaat eenvoudig omhooghalen. (zie hiervoor ook: <https://youtu.be/v8tDGib3z04?si=sTj-P9YNxFjIDHYv&t=227>)




Stap 3

Open het batterijklepje

Open het batterijvakje of -klepje voorzichtig. Je kunt hiervoor je nagel of een platte schroevendraaier gebruiken.

Binnenin zie je één of meer batterijen. Deze zorgen ervoor dat de thermostaat werkt. Onthoud hoe de batterijen geplaatst zijn voordat je deze eruit haalt.



Stap 4

Vervang de batterijen

Verwijder de oude batterijen door zachtjes te drukken op de uiteinden of door ze eruit te schuiven. Plaats de nieuwe batterijen op dezelfde wijze als de oude. Let daarbij op de plus (+) en min (-) tekens op de batterijen. Zorg dat je ze op de juiste manier plaatst volgens de markeringen.

Stap 5

Sluiten en afronden

Sluit het vakje of klepje stevig, vaak hoor je hierbij een klik. Als dat nodig is, hang je de thermostaat in omgekeerde volgorde weer terug (eerst de bovenkant erin schuiven en daarna de onderkant tegen de muur vastklikken).



Klaar!

Controleer of de thermostaat weer aan gaat. Dit kan je zien door het branden van een lampje of oplichten van de display.