


Maatvoering meterkast



- Huidige maatvoering volgens de NEN2768
- Onvoldoende ruimte dan wordt een verbreding van de meterkast geeïst.
- De aansluitkasten worden altijd naast elkaar geplaatst!

Technische uitvoering

